

自动烧录几台维护保养说明

部件	保养方式	使用工具	方法	周期	说明
烧录座	除尘	气枪	用气枪清理烧录座内的灰尘，芯片毛刺	1天	
XYZ系统	除尘		用气枪清洁XYZ系统表面灰尘	1周	
设备台面	除尘		用气枪清洁台面灰尘杂物	1周	
真空过滤器	清洁		拆下真空过滤器，并拆出过滤棉，用气枪吹气清洁	1个月	
吸嘴杆	清洁		吸嘴回原点，拔下真空气管，从吸嘴顶部吹气清洁	1个月	
真空压力表	检查设置		确保真空临界值设置正确，避免空吸叠片	1个月	
撕膜光纤放大器	检查设置		在穿入薄膜后长按“SET”按钮，确保输出灯亮	1个月	
薄膜耗尽传感器	检查设置		在有薄膜的状态下长按“SET”按钮，确保有膜有输出	1个月	
芯片凸起传感器	检查设置		在正常情况没有芯片凸起的状态下长安“SET”按钮	1个月	
急停按钮	手动检查		手动测试是否松动	1个月	
油水分离器	目测		气源是否能稳定在0.5-0.55Mpa	1个月	
CCD镜头	手动检查		检查焦距、光圈固定螺丝是否松动	2个月	部分机型
真空发生器	清洁		拆下真空发生器，用气枪清理真空发生器输入口	2个月	
非密封丝杆轨道	上油	轨道油	先用气枪清洁轨道表面灰尘，然后涂上轨道专用油	2个月	
24V电源端子排	手动检查		打开设备后盖，检查24V电源端子是否有松动	6个月	
烧录器USB线	手动检查		检查烧录器USB是否有松动	6个月	